



**Машинка для стрижки волос
в носу и ушах
Dewal 03-707**

Инструкция по применению

Линия электротоваров Dewal разрабатывается с учетом тенденций развития парикмахерского искусства Европы и российских потребителей. Продукция изготавливается по новейшим технологиям, отвечает мировым стандартам, доступна широкому кругу покупателей.

Все товары тестируются технологами и специалистами на функциональность и экономичность; техническими специалистами на безопасность.

На сегодняшний день Dewal включает в себя широкий ряд профессиональных фенов, щипцов и машинок для стрижки волос.

Машинка предназначена как для срезания волосков в носу и ушах, так и для ухода за бакенбардами и линией шеи.

Об инструкции

Данный прибор соответствует требованиям безопасности. Внимательно прочтайте эту инструкцию и используйте прибор только в соответствии с приведёнными указаниями, чтобы избежать случайных ран и повреждений.

Сохраняйте инструкцию в течение всего времени пользования прибором.

Требования безопасности

Используйте прибор только по назначению.

Выключайте прибор после использования, возвращайте на место режущую головку, если вы ее снимали и закрывайте защитным колпачком.

Батарейку, прилагаемую к машинке, нельзя уничтожать в огне, разбирать или пытаться разрядить путем короткого замыкания.

Храните машинку и батарейки к ней в недоступном для детей месте.

Не погружайте прибор в воду.

Не позволяйте людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться машинкой без Вашего присмотра.

Комплектация

- 1.Защитный колпачок
- 2.Режущая головка
- 3.Встроенный фонарик
- 4.Кнопка включения/ выключения
- 5.Насадка для стрижки бакенбард
- 6.Подставка



В комплект также входит подставка для хранения машинки и насадки, батарейка типоразмера АА 1,5Вольт, щеточка для чистки.

Применение машинки

Используйте машинку только для стрижки волос в носу, ушах и для ухода за бакенбардами.

Не погружайте машинку в ухо или ноздрю более, чем на 0,5см, т. к. вы можете повредить свою барабанную перепонку или слизистую оболочку носа.

Для удобства пользуйтесь зеркалом.

Установка батарейки

Машинка работает на 1 батарейке типоразмера АА.

Предпочтительнее использовать щелочные батарейки.

Однако можно также использовать аккумуляторы.

Откройте машинку, открутив нижнюю крышку от корпуса по часовой стрелке.

Вставьте батарейку в полость корпуса, соблюдая полярность, как указано на нижней соединительной части корпуса.

Закройте машинку, надев обратно нижнюю крышечку.

Включение прибора

Снимите защитный колпачок.

Сместите кнопку включения/выключения в сторону режущей головки.

Выключение

Сместите кнопку включения/ выключения вниз до упора.

Произведите чистку прибора.

Закройте колпачком и поместите на хранение.

Установка насадок

Снять насадку можно движением против часовой стрелки и затем вверх.

Чтобы надеть насадку, насадите ее на ось в корпусе прибора и прокрутите по часовой стрелке до упора.

Удаление волосков из ушей

Включите прибор и осторожно поместите его внутрь уха.
Осторожно двигайте машинку вдоль волосков.

Удаление волосков из носа

Включите прибор и осторожно погрузите его в ноздрю.

Удаляйте волоски путем осторожных круговых движений.

Использование насадки для бакенбард

Установите насадку для бакенбард.

Включите триммер.

Двигайте насадку под небольшим углом к поверхности кожи, ни в коем случае не надавливая.

По окончании работы выключите триммер.

Чистка прибора

Всегда очищайте триммер после использования.

Не погружайте прибор в воду.

Выключите прибор, перед тем как очистить его.

Насадку снимите и промойте в теплой воде.

Промокните насадку мягкой тканью, дайте ей высохнуть.

Промокните корпус прибора мягкой тканью.

Наденьте насадку на триммер и закройте защитным колпачком.

Техническое описание

Модель 03-505

Питание: 1 батарейка типоразмера АА 1,5V
или аккумуляторная батарейка.

Неполадки и их устранение

Прибор не работает. - Проверьте функциональность батарейки.

Неровно крутится режущая головка. - Прочистите головку с помощью щеточки.

Прибор периодически отключается. - Проверьте правильно ли вставлена батарейка и плотно ли она закрыта.

Утилизация

Утилизируйте батарейки в соответствии с нормами утилизации, установленными в Вашем регионе.

Утилизируйте прибор в соответствии с нормами утилизации, установленными в Вашем регионе.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.

4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- внешний вид изделия;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь

посторонних предметов, веществ, насекомых;

- самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

- Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии; при наличии механических повреждений наружных частей изделия; при нарушении правил эксплуатации.

5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

6. Фирма-изготовитель: «DEWAL», Fulda, Magdeburger, 25 D-36037, Германия.

Примечание: Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

Дата продажи «.....».....20.....г.

Подпись продавца.....

Расшифровка подписи.....

М.П.

Дата производства: см. на упаковке