

Гарантия 12 (двенадцать) месяцев

Условия гарантии

Мастерская обязуется произвести гарантийный ремонт или мотивированный отказ от его производства в течение не более 20 дней с момента приема изделия.

1. Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантийный ремонт не производится.

2. Гарантия не распространяется на:

2.1. Изделия, имеющие внешние механические повреждения.

2.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.

2.3. На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ШНУРЫ ПИТАНИЯ, щетки, пластмассовые поводки и т.д.)

2.4. Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или хранения, вскрытия или ремонта в других мастерских.

3. Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

**ВНИМАНИЕ!**

1. Требуйте у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.

2. Мастерская не имеет право принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т.п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

Изделие проверено, функционирует нормально, внешние механические повреждения не обнаружены.

\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

\_\_\_\_\_  
М.П. Подпись продавца

Адреса сервисных центров DEWAL вы можете найти на сайте [www.dewal.ru](http://www.dewal.ru) или уточнить по телефону (495) 787-71-47

## РУКОВОДСТВО

по эксплуатации  
профессиональных выпрямителей  
марки Dewal



[www.dewal.ru](http://www.dewal.ru)

## 1. Общие сведения об изделии

Щипцы-выпрямители модели 03-7721 предназначены для выпрямления и укладки натуральных волос.  
Дата производства: см. на упаковке.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение – 220В
- 2.2. Частота -50Гц
- 2.3. Мощность – 65Вт
- 2.4. Максимальная температура нагрева - 200°
- 2.5. Минимальное время нагрева – 5с
- 2.6. Размер рабочих пластин – 10х60мм
- 2.7. Размер изделия (без шнура) – 15см
- 2.8. Длина шнура – 1,8м

## 3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	Кол-во
1	Щипцы-выпрямители	1 шт.

### Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

## 4. Принцип работы

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

- 4.1. Включение: поставьте прибор на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините шнур щипцов к источнику питания.
- 4.2. Включите прибор, переместив кнопку-бегунок на внутренней стороне верхней платы. - Начнет светиться красная лампочка, и прибор будет нагреваться.
- 4.3. Для модели с терморегулятором выберите нужный температурный режим.
- 4.4. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными. Отделите прядь волос, которую хотите распрямить – ее толщина не должна быть большой – и поместите между нагретыми пластинами. При необходимости сжимайте пластины двумя руками. Во избежание ожогов надевайте на щипцы защитные чехлы.
- 4.5. Перемещайте прибор по пряди сверху вниз, пока не распрямите волосы или не придадите им форму.
- 4.6. После окончания работы выключите прибор, переместив кнопку-бегунок в противоположном направлении.
- 4.7. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение неостывший прибор.
- 4.8. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, т.к. волосы могут прилипнуть к пластинам, что затруднит получение нужного эффекта и может испортить прибор.

## 5. Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора

- 5.1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- 5.2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
- 5.3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
- 5.4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

## 6. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать щипцы и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

- 6.1. Используйте прибор только по назначению.
- 6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден.
- 6.3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- 6.4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- 6.5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
- 6.6. Располагайте щипцы вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- 6.7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без

вашего присмотра.

- 6.8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
- 6.9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
- 6.10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
- 6.11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
- 6.12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать – обратитесь в гарантийную мастерскую.

## 7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
- 7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
- 7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
- Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

## 8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«.....».....200.....г.

Дата продажи

Подпись продавца

Расшифровка подписи

М.П.