

**Гарантия 12 (двенадцать) месяцев**

**Условия гарантии**

Мастерская обязуется произвести гарантийный ремонт или мотивированный отказ от его производства в течение не более 20 дней с момента приема изделия.

1. Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантийный ремонт не производится.
2. Гарантия не распространяется на:
  - 2.1. Изделия, имеющие внешние механические повреждения.
  - 2.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
  - 2.3. На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ШНУРЫ ПИТАНИЯ, щетки, пластмассовые поводки и т.д.)
  - 2.4. Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или хранения, вскрытия или ремонта в других мастерских.
3. Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

**ВНИМАНИЕ!**

1. Требуйте у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.
2. Мастерская не имеет право принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т.п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

Изделие проверено, функционирует normally, внешние механические повреждения не обнаружены.

---

Подпись покупателя

М.П. Подпись продавца

---

**РУКОВОДСТВО**  
по эксплуатации  
профессиональных щипцов  
марки Dewal



Адреса сервисных центров DEWAL вы можете найти на сайте [www.dewal.ru](http://www.dewal.ru) или уточнить по телефону  
(495) 787-71-47

[www.dewal.ru](http://www.dewal.ru)

## 1. Общие сведения об изделии

Щипцы модели 03-7728 с керамическими полотнами предназначены для укладки натуральных волос.  
Дата производства: см. на упаковке.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение – 220В-240В
- 2.2. Частота -50-60Гц
- 2.3. Мощность – 45Вт
- 2.4. Температура нагрева 140-210°C
- 2.5. Минимальное время нагрева – 5с
- 2.8. Длина шнура – 3м

## 3. Комплектация

- 1. Щипцы для волос - 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

## 4. Принцип работы

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

- 4.1. Включение: поставьте щипцы на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините их шнур к источнику питания.
- 4.2. Включите прибор, в розетку для начала работы, после включения прибор начнёт нагреваться. Светящийся световой индикатор обозначает включение прибора. Выберите температурный режим, нажимая на кнопку «О» в центре дисплея.
- 4.3. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными. Отделите прядь волос, которую хотите обработать – ее толщина не должна быть большой – поместите между нагретыми пластинами и проведите пластинами по волосам. Во избежание ожогов не касайтесь нагреваемой поверхности. При необходимости скимайте пластины двумя руками.
- 4.4. После окончания работы осторожно выньте вилку прибора из розетки, только после отключения прибора от сети лампочки-индикаторы погаснут.
- 4.5. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение неостывший прибор.
- 4.6. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, т.к. волосы могут прилипать к пластинам, что затруднит получение нужного эффекта и может испортить прибор.

## 5. Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора

- 5.1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- 5.2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
- 5.3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
- 5.4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

## 6. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать щипцы и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

- 6.1. Используйте прибор только по назначению.
- 6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден.
- 6.3 Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
- 6.4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуетесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- 6.5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.

6.6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.

6.7. Располагайте щипцы вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.

6.8. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.

6.9. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.

6.10. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.

6.11. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.

6.12. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха.

Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.

6.13. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать – обратитесь в ремонтную мастерскую.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.

7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.

- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, недоброжелательным обращением, неправильным хранением или техническим уходом.

- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.

- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

- Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
  - при истечении срока гарантии;
  - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
  - при нарушении правил эксплуатации.

7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

## 8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«.....».....20....г. ....  
Дата продажи Подпись продавца

Расшифровка подписи

**М.П.**