



Машинка для стрижки волос  
в носу и ушах  
Dewal 03-802

Инструкция по применению

Линия электротоваров Dewal разрабатывается с учетом тенденций развития парикмахерского искусства Европы и российских потребителей. Продукция изготавливается по новейшим технологиям, отвечает мировым стандартам, доступна широкому кругу покупателей.

Все товары тестируются технологами и специалистами на функциональность и экономичность; техническими специалистами на безопасность.

На сегодняшний день Dewal включает в себя широкий ряд профессиональных фенов, щипцов и машинок для стрижки волос.

Машинка предназначена как для срезания волосков в носу и ушах, так и для ухода за бакенбардами и линией шеи.

## **Об инструкции**

Данный прибор соответствует требованиям безопасности. Внимательно прочитайте эту инструкцию и используйте прибор только в соответствии с приведёнными указаниями, чтобы избежать случайных ран и повреждений.

Сохраняйте инструкцию в течение всего времени пользования прибором.

## **Требования безопасности**

Используйте прибор только по назначению.

Выключайте прибор после использования, возвращайте на место режущую головку, если вы ее снимали и закрывайте защитным колпачком.

Батарейку, прилагаемую к машинке, нельзя уничтожать в огне, разбирать или пытаться разрядить путем короткого замыкания.

Храните машинку и батарейки к ней в недоступном для детей месте.

Не погружайте прибор в воду.

Не позволяйте людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться машинкой без Вашего присмотра.

## Комплектация

1. Защитный колпачок
2. Режущая головка
3. Встроенный фонарик
4. Кнопка включения/ выключения
5. Насадка для стрижки бакенбард
6. Подставка



В комплект также входит подставка для хранения машинки и насадки, батарейка типоразмера AA 1,5Вольт, щеточка для чистки.

## **Применение машинки**

Используйте машинку только для стрижки волос в носу, ушах и для ухода за бакенбардами.

Не погружайте машинку в ухо или ноздрю более, чем на 0,5см, т. к. вы можете повредить свою барабанную перепонку или слизистую оболочку носа.

Для удобства пользуйтесь зеркалом.

## **Установка батарейки**

Машинка работает на 1 батарейке типоразмера АА.

Предпочтительнее использовать щелочные батарейки.

Однако можно также использовать аккумуляторы.

Откройте машинку, открутив нижнюю крышку от корпуса по часовой стрелке.

Вставьте батарейку в полость корпуса, соблюдая полярность, как указано на нижней соединительной части корпуса.

Закройте машинку, надев обратно нижнюю крышечку.

## **Включение прибора**

Снимите защитный колпачок.

Сместите кнопку включения/выключения в сторону режущей головки.

## **Выключение**

Сместите кнопку включения/ выключения вниз до упора.

Произведите чистку прибора.

Закройте колпачком и поместите на хранение.

## **Установка насадок**

Снять насадку можно движением против часовой стрелки и затем вверх.

Чтобы надеть насадку, насадите ее на ось в корпусе прибора и прокрутите по часовой стрелке до упора.

## **Удаление волосков из ушей**

Включите прибор и осторожно поместите его внутрь уха.

Осторожно двигайте машинку вдоль волосков.

## **Удаление волосков из носа**

Включите прибор и осторожно погрузите его в ноздрю.

Удаляйте волоски путем осторожных круговых движений.

## **Использование насадки для бакенбард**

Установите насадку для бакенбард.

Включите триммер.

Двигайте насадку под небольшим углом к поверхности кожи, ни в коем случае не надавливая.

По окончании работы выключите триммер.

## **Чистка прибора**

Всегда очищайте триммер после использования.

Не погружайте прибор в воду.

Выключите прибор, перед тем как очистить его.

Насадку снимите и промойте в теплой воде.

Промокните насадку мягкой тканью, дайте ей высохнуть.

Промокните корпус прибора мягкой тканью.

Наденьте насадку на триммер и закройте защитным колпачком.

## **Техническое описание**

Модель 03-802

Питание: 1 батарейка типоразмера AA 1,5V  
или аккумуляторная батарейка.

## **Неполадки и их устранение**

Прибор не работает. - Проверьте функциональность батарейки.

Неровно крутится режущая головка. - Прочистите головку с помощью щеточки.

Прибор периодически отключается. - Проверьте правильно ли вставлена батарейка и плотно ли она закрыта.

## **Утилизация**

Утилизируйте батарейки в соответствии с нормами утилизации, установленными в Вашем регионе.

Утилизируйте прибор в соответствии с нормами утилизации, установленными в Вашем регионе.

## **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.

4. Гарантийный срок изделия 6 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- внешний вид изделия;

- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
- самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
- Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии; при наличии механических повреждений наружных частей изделия; при нарушении правил эксплуатации.

5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

6. Фирма-изготовитель: «DEWAL», Fulda, Magdeburger, 25 D-36037, Германия.

### **Примечание**

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

**Дата продажи «.....».....20....г.**

**Подпись продавца.....**

**Расшифровка подписи.....**

**М.П.**