

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует надлежащую работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.

7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
 - повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
 - на режущий блок;
 - на сетевой шнур;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
 - Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.

8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«.....»..... 20.....г. Дата продажи Подпись продавца Расшифровка подписи

М.П.



1. Общие сведения об изделии

Машинка DEWAL модели 03-815 предназначена для стрижки натуральных волос. Дата изготовления – см. на упаковке.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение – 100-240В
- 2.2. Частота -50-60Гц
- 2.3. Время полного цикла зарядки –90 минут.
- 2.4. Время работы от аккумулятора - 150 мин.
- 2.5. Длина шнура адаптера – 1,8 м

3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	Кол-во
1	Машинка для стрижки	1 шт.
2	Съемный металлический нож	1 шт.
3	Насадки (3, 6, 9,12мм)	4 шт.
4	Сетевой адаптер	1шт.
5	Зарядная подставка	1шт.
6	Щеточка для чистки	1 шт.
7	Масло	1 шт.

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

4. Принцип работы

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторно-сетевой, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе.

4.1.Главные операции

Чтобы включить машинку, нажмите кнопку включения-выключения которая находится на левой стороне машинки. Высота среза машинки 0,8 мм. Для установки других длин пользуйтесь насадками. Машинка может нагреваться от 5°C до 40°C при использовании, а также при зарядке.

4.2.Зарядка аккумулятора

4.2.1.Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте адаптер в розетку прибора с нижней стороны корпуса машинки. Подключите адаптер к сети - индикатор зарядки на экране машинки засветится, и аккумулятор начнет заряжаться. Цифры на дисплее отображают время зарядки машинки в минутах. Когда цифры на экране будут равны 150 – это означает что аккумулятор заряжен полностью.

4.2.2.После окончания зарядки, отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машины.

4.2.3.Если инструмент используется впервые, он должен быть заряжен, а затем полностью разряжен, и так несколько раз.

4.2.4.Рекомендации: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены (т.е. нужно до конца разрядить и снова зарядить).

3.Работа от сети

Если аккумулятор полностью разряжен или/и его зарядки не хватает для работы, вы можете работать от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.

4.4.Смена ножей

Меняйте и снимайте ножи для чистки и ухода, только когда машинка выключена.

4.4.1.Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз, чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку (нижнюю часть) ножа. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, отодвигая нож от себя.

4.4.2.Чтобы надеть нож на машинку, установите нож четко по центру в специальный пазух в корпусе машинки и надавите на него до упора, накрывая им корпус машинки, пока не услышите характерный щелчок. Нож должен встать в жестко фиксированное положение.

4.5.Смена насадок

Надевайте и снимайте насадки, только когда машинка выключена.

Чтобы надеть насадку, вставьте ее в отводы по бокам корпуса, сначала в один, потом в другой до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее за «ушко» в сторону от корпуса машинки.

5.Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора

5.1.Важно! Для ухода за режущим блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на работающий ножевой блок, на включенной машинке дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока.

Выключите машинку и удалите излишки масла мягкой сухой тканью.

Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!

5.2.Чтобы исключить громкий шум мотора машины, смазывайте ножевой блок маслом (см. п.5.1).

5.3.После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхности ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку необходимо снять нож и насадку!

5.4.Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.

5.5.Наденьте нож обратно.

5.6.При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!

5.7.Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.

5.8.Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

6.Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

6.1.Используйте прибор только по назначению.

6.2.Регулярно проверяйте состояние электрошнуря. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден.

6.3.Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуетесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.

6.4.Не держитесь за прибор мокрыми руками.

6.5.Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.

6.6.Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.

6.7.Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.

6.8.Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.

6.9.Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.

6.10.Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.

6.11.Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха.

Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.

6.12.Внутри машинки находится литиевая полимерная батарея. Перед тем, как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации

6.13.В случае возникновения неисправности или сбоев в работе , выключите устройство и ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Для осмотра и ремонта отнесите устройство в авторизованный сервисный центр. Адрес сервисного центра указан на гарантинном талоне.