

## 7. Гарантийные обязательства

**7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует надлежащую работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.**

**7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.**

**7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.**

**7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.**

#### **Гарантия не распространяется на:**

- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
  - повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
  - на режущий блок;
  - на сетевой шнур;
  - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
  - Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
    - при истечении срока гарантии;
    - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
    - при нарушении правил эксплуатации.

**7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.**

**7.6. Фирма-изготовитель: «DEWAL», Fulda, Magdeburger, 25 D-36037, Германия.**

## 8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

М.П.



## 1. Общие сведения об изделии

Машинка-тrimмер модели 03-836 предназначена для стрижки натуральных волос. Дата производства: см. на упаковке.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение – 220-240В
- 2.2. Частота -50-60Гц
- 2.3. Время полного цикла зарядки – 8 часов
- 2.4. Время работы от аккумулятора ~ 45 мин.
- 2.4. Длина шнура адаптера – 1,8м
- 2.5. Вес – 120 гр

## 3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	Кол-во
1	Машинка для стрижки	1 шт.
2	Нож из нержавеющей стали 32мм , стандартный	1 шт.
3	Нож из нержавеющей стали 5мм, узкий	1шт.
4	Насадка универсальная (3-4-5-6-7мм)	1 шт.
5	Сетевой адаптер	1шт.
6	Зарядная подставка	1шт.
7	Щеточка для чистки	1 шт.
8	Масло	1 шт.
9	Руководство по эксплуатации	1 шт.

**Внимание!** Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

## 4. Принцип работы

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

Машинка является аккумуляторно-сетевой, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе.

### 4.1.Главные операции

Чтобы включить машинку, переместите кнопку включения-выключения ON/OFF на корпусе машинки. Для изменения длины стрижки пользуйтесь насадкой.

### 4.2.Зарядка аккумулятора

4.2.1.Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте адаптер в розетку прибора с нижней стороны корпуса машинки. Подключите адаптер к сети и аккумулятор машинки начнет заряжаться. Зарядка закончится через 8 часов. Индикатор будет гореть даже по завершении зарядки.

4.2.2.После окончания зарядки, отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машинки.

4.2.3.Вы также можете заряжать машинку, когда она стоит на подставке. Для накопления заряда нужно предварительно подсоединить адаптер к подставке. После окончания работы отсоедините адаптер от сети.

4.2.4.Если инструмент используется впервые, он должен быть заряжен, а затем полностью разряжен, и так несколько раз.

4.2.5.Рекомендации: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены ( т.е. нужно до конца разрядить и снова зарядить).

4.2.6.Полная емкость аккумулятора достигается приблизительно через 8-10 зарядных циклов.

### 4.3.Работа от сети

Если аккумулятор полностью разряжен или/и его зарядки не хватает для работы, вы можете работать от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.

## 4.4.Смена ножей

Меняйте и снимайте ножи для ухода и чистки, только когда машинка выключена.

4.4.1.Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз, чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку (нижнюю часть) ножа. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, отводя нож от себя.

4.4.2.Чтобы надеть нож на машинку, установите нож четко по центру в специальный пазух в корпусе машинки и надавите на него до упора, накрывая им корпус машинки, пока не услышите характерный щелчок. Нож должен встать в жестко фиксированное положение.

## 4.5.Смена насадок

Надевайте и снимайте насадку, только когда машина выключена.

Наденьте насадку скользящим движением по ножу от зубчиков книзу, останавливаясь на нужной высоте до щелчка. Снимайте насадку скользящим движением по пятке ножа снизу вверх.

## 5.Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора

5.1.Важно! Для ухода за режущим блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на работающий ножевой блок, на включенной машинке дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока.

Выключите машинку и излишки масла удалите мягкой сухой тканью.

Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!

5.2. Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смазывайте ножевой блок маслом (см. п.5.1).

5.3. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку необходимо снять нож и насадку!

5.4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.

5.5. Наденьте нож обратно.

5.6. При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!

5.7. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.

5.8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

## 6. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

6.1. Используйте прибор только по назначению.

6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошинура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден.

6.3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуетесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.

6.4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.

6.5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.

6.6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.

6.7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.

6.8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.

6.9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.

6.10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.

6.11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха.

Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.

6.12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать – обратитесь в гарантийную мастерскую.