



www.dewal.ru

РУКОВОДСТВО
по эксплуатации
профессиональных щипцов
марки Dewal



1. Общие сведения об изделии

Щипцы с гофре-пластинами модели 03-84 с титаново-турмалиновым покрытием предназначены для укладки натуральных волос. Дата производства: см. на упаковке.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение – 220В-240В
- 2.2. Частота -50Гц
- 2.3. Мощность – 55Вт
- 2.4. Температура нагрева - 200°C
- 2.5. Минимальное время нагрева –5с
- 2.8. Длина шнура – 2,5м

- 1. Щипцы для волос - 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Комплектация

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

4. Принцип работы

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

- 4.1. Включение: поставьте щипцы на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините их шнур к источнику питания.
- 4.2. Включите прибор, переместив выключатель в положение ON. Станет светить красная лампочка. Прибор начнет нагреваться.
- 4.3. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными. Отделите прядь волос, которую хотите обработать. – Ее толщина не должна быть большой – и поместите между нагретыми пластинами.
- Во избежание ожогов не касайтесь нагреваемой поверхности. При необходимости сжимайте пластины двумя руками. Перемещайте прибор по пряди сверху вниз, не придавите форму волосам.
- 4.4. После окончания работы выключите прибор, переместив выключатель в положение OFF. Лампочка погаснет.
- 4.5. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение нестыивший прибор.
- 4.6. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, т.к. волосы могут прилипать к пластинам, что затруднит получение нужного эффекта и может испортить прибор.

5. Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора

- 5.1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- 5.2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
- 5.3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
- 5.4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

6. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать щипцы и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

- 6.1. Используйте прибор только по назначению.
- 6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден.
- 6.3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
- 6.4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуетесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- 6.5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- 6.6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
- 6.7. Нероняйте прибор и избегайте падения на него других предметов.

- 6.8. Располагайте щипцы вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- 6.9. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- 6.10. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
- 6.11. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
- 6.12. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
- 6.13. Храните прибор вдали от вани, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха.
- 6.14. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать – обратитесь в ремонтную мастерскую. Адрес ремонтной мастерской указан в гарантийном талоне.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
 - 7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
 - 7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
 - 7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия не распространяется на:
- Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
 - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, недолжным обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
 - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
 - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
 - Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.
- 7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«.....».....20....г.
Дата продажи Подпись продавца Расшифровка подписи

М.П.