

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Фен для волос Dewal Beauty AERO**

1. Напряжение — 220-240 В, частота 50-60 Гц
2. Мощность — 1400 Вт
3. 2 скорости потока воздуха,  
2 температурных режима
4. Длина шнура — 1,8 м
5. Дата изготовления — см. на упаковке

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. Фен — 1 шт.
2. Сопло — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

**ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

**ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ**

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

**ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ**

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.



[www.dewal.ru](http://www.dewal.ru)

# РУКОВОДСТВО

по эксплуатации фенов  
марки Dewal Beauty



by professionals

[www.dewal.ru](http://www.dewal.ru)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕНА DEWAL BEAUTY AERO

Прочтите это руководство перед началом работы с феном и сохраняйте его на протяжении всего периода эксплуатации во избежание неправильного использования прибора. Если вы отдаете прибор в пользование другому лицу, также передайте эту инструкцию.

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- A. Фильтр несъемный
- B. Кнопка включения и выключения/Переключатель теплового режима
- C. Петля для подвешивания
- D. Сетевой кабель
- E. Сопло
- F. Ручка складная

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не оборачивайте провод вокруг фена.
- Фен может работать от сети при напряжении 220/240 вольт.
- Не кладите фен на нагревательные приборы.
- Никогда не погружайте фен в воду. Никогда не используйте его во время принятия ванны или душа и около емкости с водой.
- В процессе чистки фен не должен контактировать с водой.
- Не оставляйте работающий фен на влажной поверхности.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы фена.
- Если фен не используется, он должен быть отключен от сети.
- Не тяните за провод.
- Не включайте фен без установленного заднего фильтра.
- Нельзя пользоваться феном, если у него поврежден провод или он имеет другие признаки повреждения. В таких случаях обратитесь в службу сервиса.
- Выключите устройство из розетки:
  - если оно неправильно работает
  - перед чисткой
  - после использования.
- Устройство не должно использоваться в целях, не предусмотренных инструкцией.
- Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Используйте фен только для сушки и укладки волос. После мытья вытрите волосы полотенцем. Включите фен в сеть и установите переключатель на нужную температуру и скорость воздуха. Чтобы не причинить вред волосам, не держите фен слишком близко к голове. Не направляйте фен в глаза.

### ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой выключите устройство от электросети, вынув вилку из розетки. Никогда не погружайте фен в воду! Пожалуйста, помните, что входное отверстие для воздуха нужно чистить регулярно с щеткой, чтобы вычистить пыль и волосы из решетки. Можно чистить фен слегка влажной тканью, а затем протереть сухой.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство необходимо утилизировать.



Положения переключателя	Тепловые режимы		
	0	I	II
Значение положений	Выключен	Теплый воздух	Горячий воздух

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие — изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.  
Гарантия не распространяется на:
  - Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
  - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
  - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
  - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неавторизованном сервис-центре.
  - Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
    - при истечении срока гарантии
    - при наличии механических повреждений наружных частей изделия
    - при нарушении правил эксплуатации
5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.
6. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.