

Инструкция к чемоданам с кодовым замком

Шаг 1 Удалите защитную нить, проходящую под колесиками замка. При открытом замке подвиньте кнопку 1 по направлению стрелки (влево), и удерживайте так, пока будете выполнять шаг 2.

Шаг 2 Установите колесиками комбинацию из цифр. Это будет шифр к замку. Запомните эту комбинацию.

Шаг 3 Отпустите кнопку 1, Смешайте задуманную комбинацию. Передвиньте кнопку 1 вправо, чтобы убедиться, что замок не открывается.

Шаг 4 Чтобы открыть чемодан, установите шифр из шага 2 и передвиньте кнопку 1 вправо. Замок откроется.



HP007A



HP001A